Anleitung / Manual

I / O Modul mit Umschaltung IN 2 / Toggle – Flankensteuerung
I / O Module with switch IN 2 / Toggle – edge-controlled
Art.-Nr. 77.10.0120 / 05.000-003.02

Wechsel / Switch Mode1 - Mode 2

-Drücken / Push 5s
-LEDs 1/2/4/5 (flackert / blinking)
2s

IN1
Kurzeit Entriegelung
Short term unlocking

IN2
Mode 1: Wechsel (AUF / ZU)
Toggle
Mode 2: Flankengesteuert
edge-controlled

OUT1
Entriegelt
Permanent unlocking

OUT2
Batteriewarnung
Low battery

Anschalt-Beispiel

LED 1 grün / green
Aktiv bei betätigtem IN1
IN1 is activated

LED 2 grün / green
Aktiv bei betätigtem IN2
IN2 is activated

LED 3 grün / green
Funktionsanzeige
Operating modus

LED 4 gelb / yellow
Aktiv bei betätigtem OUT1
OUT1 is activated

LED 5 gelb / yellow
Aktiv bei betätigtem OUT2
OUT2 is activated

Technische Daten / Technical specifications

Eingangsspannung / Input voltage	12 – 24 V DC
Leistungsaufnahme / Electrical input	< 2 W
Funkfrequenz / Radio frequency	868,3 MHz
Verschlüsselung / Encryption	AES 128
Funkreichweite / Radio range	bis/to 5 m

CE

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie / The product complies with the requirements of Directive 2014/53/EU:
Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage / You can find the Declaration of Conformity on our homepage:
http://www.suedmetall-schliesssysteme.com/service/downloads/
Oder Sie nutzen den QR Code / Or use the QR code.

Mode 1 - Toggle / Wechsel AUF/ZU
U
eingekoppelt / coupled
ausgekoppelt / decoupled
eingekoppelt / coupled
≥ 1,5s
≥ 1,5s
LED 2
t

Mode 2 - Flankengesteuert / edge-controlled
U
eingekoppelt / coupled
ausgekoppelt / decoupled
eingekoppelt / coupled
≥ 1,5s
≥ 1,5s
1s
1s
LED 2
t

Anleitung / Manual

I / O Modul mit Umschaltung IN 2 / Toggle – Flankensteuerung
I / O Module with switch IN 2 / Toggle – edge-controlled
Art.-Nr. 77.10.0120 / 05.000-003.02

I/O - Modul

1. Einlernen I/O – Modul / Programming of I/O - Modul

2. Löschen I/O - Modul / Deletion of I/O - Modul

3. Löschen aller Handsender und I/O - Modul / Deletion of all transmitter

Vertrieb & Logistik:
Süd-Metall Beschläge GmbH
Sägewerkstrasse 5 | D-83404 Ainring / Hammerau
T +49 (0) 8654 4675-50 | F +49 (0) 8654 3672
Email: info@suedmetall.com | **www.suedmetall.com**

Entwicklung & Produktion:
Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH
Apelsteinallee 1 I D-04416 Markkleeberg
Email: info@suedmetall-schliesssysteme.com
www.suedmetall-schliesssysteme.com