

Zur Vor- und Nachdetachur von eiweisshaltigen Flecken wie z.B. Blut, Eiweiss, usw.



Gebinde Grössen

1 x 200ml Blut-Ex

Bestandteile der Fleckenapotheke
Artikel-Nr. 190.400

Dosierung

Unverdünnt anwenden

Hinweise für die Verarbeitung

Textilien: Unverdünnt mit Anwenderflasche auf Flecken auftragen. Mit saugfähigem Material unterlegen oder mit Absaug-Detachur-Tisch arbeiten. Mind. 5-10 Minuten einwirken lassen, gut ausspülen und bei Bedarf Vorgang wiederholen oder bei unbekanntem Flecken nach Fleckentabelle weiter vorgehen. Nach dem Entfernen des Flecks Textil normal waschen. Auf empfindlichen Textilien an unauffälliger Stelle testen.

Teppich: Unverdünnt mit Anwenderflasche auf Flecken auftragen. Mit saugfähigem Lappen oder Papiertuch auftupfen. Lappen oder Papiertuch öfters wechseln. Gegebenenfalls Behandlung wiederholen. Teppich nach der Behandlung mit Wasser sprühextrahieren oder behandelte Stelle mit Wasser auswaschen.

ACHTUNG: nicht geeignet für Wolle und Seide!

Besondere Hinweise

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

pH- Wert

konzentriert: 8.9

Inhaltsstoffe

Wasser, wasserlösliche Lösungsmittel, Seife, Enzyme, nichtionische Tenside, Konservierungsmittel

Lagerung

Bei Zimmertemperatur und nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Gefahrenhinweis

keine

Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at